

機能一覧

1. ユーザー管理機能
 - (1) パスワード設定
2. 表示機能
 - (1) ナビゲーションツリー表示
 - (2) グラフィック画面表示
 - (3) 未確認警報および警報点一覧表示
 - (4) 各種一覧表示
 - (5) 操作記録（監査記録）一覧表示
 - (6) 検索グループ一覧表示
 - (7) 各種履歴一覧表示
 - (8) 管理点情報表示
 - (9) トレンド表示（ワンポイント）
 - (10) トレンド表示（マルチポイント）
 - (11) 警報メッセージ表示
 - (12) 日付時刻表示
3. 監視機能
 - (1) 警報監視
 - (2) 状態監視
 - (3) アナログ上下限/偏差警報監視
 - (4) 積算値上限警報監視
 - (5) 発停エラー/反指令監視
 - (6) 稼働時間/動作回数/警報回数積算監視
 - (7) 自己診断監視
4. 操作機能
 - (1) 個別オン/オフ操作
 - (2) グループ発停操作
 - (3) 設定操作
 - (4) ポイントロックおよびアンロック操作
 - (5) パラメータ設定変更操作
 - (6) 各種一覧表示操作
 - (7) 検索グループ一括操作
 - (8) カレンダー変更操作
5. 制御機能
 - (1) スケジュール制御
 - (2) ソフトインターロック制御
 - (3) 火災時空調動力停止制御
 - (4) 停電処理制御
 - (5) 復電処理制御
 - (6) 電力デマンド制御
6. 記録機能
 - (1) 警報発生記録
 - (2) 操作記録
 - (3) 各種一覧記録
 - (4) 各種履歴一覧記録
 - (5) 管理ポイント情報記録
 - (6) トレンド（マルチポイント）データ/グラフ記録
 - (7) 画面ハードコピー
7. ビルマネージメント機能
 - (1) 長期データ収集
 - (2) データロガー機能（日報/月報/年報）



※カタログ記載の会社名、製品名、名称等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

DAiKO 大興電子通信株式会社



インフラビジネス本部 エンジニアリングビジネス部
 〒162-8565 東京都新宿区揚場町2番1号 軽子坂MNビル
 TEL.03-3266-8503 FAX.03-3266-8209
<http://www.daikodenshi.jp>